

# ИНКУБАТОР 48АВ/УZ-88

## Руководство пользователя



# I. Распаковка и настройка

## A. Комплектация

Комплект поставки включает в себя: инкубатор, руководство пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур электропитания.

## B. Проверка работоспособности инкубатора

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАБОТСПОСОБНОСТИ ИНКУБАТОРА ПЕРЕД ВЫВЕДЕНИЕМ ЯИЦ. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ЯЙЦА В ИНКУБАТОР ПРИ ПРОВЕРКЕ, ЯЙЦА МОГУТ ИСПОРТИТЬСЯ.**

1. Удостоверьтесь, что электродвигатель инкубатора подключен к контроллеру.
2. Подключите шнур электропитания к источнику электропитания.
3. Включите инкубатор выключателем, находящимся на блоке.
4. Заполните гидроканалы водой, чтобы постепенно увеличить уровень влажности (рекомендуется использовать теплую воду.)
5. Интервал переворота яиц по умолчанию настроен на 2 часа. При первой эксплуатации обратите особое внимание на переворот яиц. Яйца аккуратно переворачивают вправо-влево на 45 градусов в течение 10 секунд, а затем яйца переворачивают в случайном направлении. В модели YZ-88 автопереворот отсутствует.

## C. Настройка



### Настройка температуры

Изначально рабочая температура инкубатора установлена на 38°C(100°F). Пользователь может изменить температуру в зависимости от типа яиц и местного климата. Если после нескольких часов работы температура в инкубаторе не достигла 38°C(100°F), удостоверьтесь, что:(1) установленная температура выше 38°C(100°F) (2) вентилятор исправен (3) крышка закрыта (4) температура в помещении превышает 18°C(64.4°F).

1. Нажмите "Настройка".
2. Выберите необходимую температуру кнопками "+" и "-".
3. Нажмите "Настройка", чтобы выйти из режима настройки.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНКУБАТОРА

1. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность инкубатора.
2. Подсоедините механизм переворота яиц к разъему управления в инкубационной камере.
3. Залейте воду в один или два гидроканала, исходя из влажности в помещении.
4. Разместите яйца в инкубаторе острым концом вниз.
5. Закройте крышку и включите инкубатор.
6. При необходимости доливайте воду в гидроканал (обычно каждые 4 дня).
7. Через 18 дней выньте лоток для яиц вместе с поворотным механизмом. Переложите яйца на нижнюю решетку, там цыплята вылупятся окончательно.
8. Заполните гидроканал водой для увеличения влажности во время вылупления цыплят.

## Инкубаторы HND YZ-48AB, YZ-88

|                           |                |          |
|---------------------------|----------------|----------|
| Модель                    | YZ-48AB        | YZ-88    |
| Вместимость яиц (куриные) | 48             | 88       |
| Точность термостата:      | 0.1°C          |          |
| Переворот:                | автоматический | ручной   |
| Питание:                  | 220V           |          |
| Мощность МАХ:             | 80 Вт          | 80 Вт    |
| Габариты:                 |                |          |
| Длина, см                 | 53             | 54       |
| Ширина, см                | 53             | 60       |
| Высота, см                | 30             | 17       |
| Вес, кг                   | 3,31           | 3        |
| Материал корпуса:         | ABS-пластик    |          |
| Дисплей:                  | цифровой       | цифровой |
| Бренд:                    | HND            |          |
| Страна изготовитель:      | Китай          |          |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Nanchang Edward Co., LTD  
Стр. 5, №8 Гаоксин Родд, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:  
ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.  
тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.  
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.

## Гарантийный талон

### Гарантийные обязательства продавца:

Ремонт и сервисное обслуживание изделия производит \_\_\_\_\_

Гарантийное обслуживание производится в течение 12 месяцев с момента покупки.

Гарантийное обслуживание производится бесплатно при условии доставки товара в сервисный пункт

\_\_\_\_\_ за счет покупателя.

### Гарантия аннулируется:

при несоблюдении покупателем требований и правил, приведённых в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;

при наличии на изделии механических повреждений или следов попыток ремонта;

при отсутствии у клиента гарантийного талона на изделие.

### К товарному чеку/накладной №

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Наименование изделия |          |
| Артикул              |          |
| Серийный номер       |          |
| Гарантийный срок     | Один год |

**Внимание:** Гарантия действительна при заполненной гарантийной карточке и наличии печати фирмы-продавца.

### Отметки сервисной службы

| Первый ремонт | Второй ремонт | Последующие ремонты |
|---------------|---------------|---------------------|
|               |               |                     |

### Покупатель:

(с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации не имею)

\_\_\_\_\_

подпись Покупателя

### Продавец:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

подпись Продавца

дата продажи