


BOYU®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКВАРИУМА СЕРИИ FУ



Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Изображение продукта



Благодарим вас за покупку аквариума BOYU. Для обеспечения безопасного и правильного использования данного изделия перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

Меры предосторожности:

1. Резервуар аквариума выполнен из стекла. Пожалуйста, будьте осторожны при перемещении и установке аквариума. Не ударяйте стеклянный корпус.
2. Убедитесь, что напряжение и частота питания соответствуют указанным на заводской табличке LED-лампы.
3. При использовании устройства в цепи питания должен быть установлен выключатель защиты от утечки тока (УЗО), при этом остаточный рабочий ток не должен превышать 30 МПа. Розетка должна находиться выше аквариума, в недоступном для детей месте. Во избежание попадания конденсата в розетку через кабели, все кабели перед подключением к контроллеру должны быть уложены вниз.
4. Залейте воду так, чтобы она не доходила до нижнего края верхней рамы, температура воды должна быть в пределах 5-35°C.
5. Перед чисткой, установкой или обслуживанием всегда отключайте аквариум от сети электропитания. Не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками. Не перемещайте и не поднимайте аквариум, потянув за шнур питания.
6. Перед установкой или перемещением аквариума вылейте из него воду, убедитесь, что уровень воды на 1/5 ниже высоты аквариума, и извлеките из аквариума тяжелые предметы, такие как камни. Поднимите и переместите, держа за низ.
7. Аквариум предназначен для использования внутри помещений. Пожалуйста, не ставьте его под прямые солнечные лучи.
8. При неисправности или утечке тока во время работы немедленно отключите источник питания и прекратите использование устройства. Используйте устройство только после устранения неисправности.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Особенности:

- Резервуар с видом сверху подарит захватывающее зрелище.
- Съёмная LED-лампа с энергосберегающей функцией и длительным сроком службы.
- Стекло высокого качества обеспечивает потрясающий вид.
- Съёмная крышка для удобства обслуживания.
- Внутренний фильтр в сборе.

Область применения:

Идеален для украшения дома и офиса. Подходит для содержания всех видов пресноводных и морских рыб, рептилий, водорослей и искусственных ландшафтов.

Модель и технические данные:

(см. паспортную табличку)

Примечание :

1. Всегда соблюдайте меры предосторожности, указанные выше. Особенно следите за тем, чтобы напряжение и частота питания соответствовали спецификациям, указанным на заводской табличке LED-лампы.
2. Перед первым использованием очистите корпус аквариума со снятыми фильтрующими элементами. Удалите грязь мягкой мокрой тряпкой или безворсовой губкой.
Запрещается использовать химические очистители.
3. Стол для установки аквариума должен быть ровным, гладким, прочным и надежным. Не кладите на него ценные предметы и избегайте сырости.
4. Установите резервуар на безопасном месте и поставьте на него верхнюю раму. Наклоните верхний резервуар и вставьте один угол в середину верхней рамы, подведите воздушную трубку к заднему отверстию верхней части рамы и выведите ее вверх. Полностью установите верхний резервуар на подошву рамы.
5. Вставьте картридж в блок фильтра и установите блок на раму. Убедитесь, что блок фильтра находится в таком положении, крючок вставлен в паз рамы. Подсоедините один из патрубков к L-образному соединителю и подсоедините второй патрубок к первому. Отрегулируйте ориентацию патрубка по отношению к стороне выпускной трубки. Вставьте выпускную трубку в выпускное отверстие насоса и убедитесь, что выпускное отверстие направлено к задней стороне насоса (рис. 2). Установите водяной насос с трубками на блок фильтра (Рис.1) и закрепите выпускной патрубок в пазу (Рис. 2). Выведите кабель насоса через кабельный разъем.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

6. Наполните резервуар через отверстие в раме. Не наполняйте выше нижнего края рамы. Температура воды должна быть в пределах 5 ~35°C.

7. Подсоедините шланг "IN" к ниппелю и с помощью сифонного шарика выпустите воздух из верхнего резервуара, пока он полностью не заполнится водой. Отсоедините сифонный шарик и трубки. Подведите ниппель трубки верхнего резервуара к гнезду и поместите его в гнездо за пределами резервуара для воды во избежание утечки воздуха (Рис. 5).

8. Установите крышку на раму (рис. 6) и подключите вилку постоянного тока к адаптеру. Подключите водяной насос и адаптер, убедившись, что все они находятся на своих местах. Включите питание и проверьте, все ли функции, включая водяной насос, фильтр и светодиодный индикатор, работают нормально.

9. Понаблюдайте за работой аквариума в течение 30 минут при первом использовании, чистке, техническом обслуживании, перемещении или после устранения неполадок. Перед длительным использованием убедитесь, что все в порядке.

10. Кормление животных осуществляется через дверцу для кормления (Рис. 7). Для замены картриджа фильтра откройте крышку блока фильтра. При необходимости снимается вся верхняя крышка.




Рис. 6




Рис. 7

11. Дополнительные отверстия на задней левой стороне крышки могут использоваться в качестве кабельных каналов для подключения других устройств.

12. Всегда отключайте аквариум от сети перед чисткой, установкой и обслуживанием. Перед установкой и перемещением вылейте воду из аквариума, убедитесь, что уровень воды на 1/5 ниже высоты аквариума, и извлеките из аквариума тяжелые предметы, такие как камни. Поднимите и переместите, держа за низ.

13. Аквариум предназначен для использования внутри помещений. Пожалуйста, не ставьте его под прямые солнечные лучи.

14. При возникновении утечки тока или аномальной работы отключите устройство от сети и прекратите его использование. Используйте только после устранения неисправности.

15. Если аквариум не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, отключите его от сети и снимите детали, слейте воду, удалите гравий, водоросли, рыбок и рептилий и т.д. Тщательно вымойте аквариум и храните его в хорошем состоянии для использования в будущем.

Устранение неполадок:

Если аквариум не работает, пожалуйста, попробуйте решить эту проблему с помощью следующих инструкций:

1. Если LED-лампа не работает, пожалуйста, проверьте, правильно ли она подключена к сети и включен ли переключатель лампы.
2. Любую неисправность в электросети должен устранять профессионал.

Гарантия:

На данные аквариумы предоставляется гарантия сроком на 1 год.

Гарантия не распространяется на следующие причины:

1. Повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, неправильной установкой, перемещением.
2. Повреждения, вызванные неправильной фиксацией со стороны потребителя.
3. Повреждения, вызванные форс-мажорными природными или человеческими факторами.
4. Повреждения, вызванные несоответствием напряжения питания, указанного в паспортной табличке изделия.

Национальное высокотехнологичное предприятие
National High-Tech Enterprise

Ведущий бренд провинции Гуандун
Guangdong Top Brand

Научно-исследовательский центр садового и аквариумного оборудования провинции Гуандун
Research Center of Gardening & Aquarium Equipment Engineering of Guangdong

Составитель нескольких национальных и отраслевых стандартов
The Constitutor of Multiple National Standard And Industry Standard

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

BOYU®

MANUFACTURER: Guangdong Boyu Group
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Guangdong Boyu Group
ADD: Boyu Industrial Park, Raoping, Chaozhou, Guangdong, China
АДРЕС: Промышленный парк Boyu, Раопин, Чаочжоу, Гуандун, Китай
TEL: 86-768-8899328 8891168
FAX: 86-768-8887799 ZIP: 515700
Email: boyu@aquarium.com
<http://www.boyuaquarium.com>

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.